

Fernwärmeschema „Liefer- und Eigentumsgrerze“ Mehrfamilienhaus

Liefergrerze der Stadtwerke bei Erstinstallation

Nach der Inbetriebnahme gehen die Anlagenteile **1-2** in das Eigentum des Kunden über (entsprechend Eigentumsgrerze)

Eigentumsgrerze nach Inbetriebnahme

