

Anlage 4 - Anwendungsbeschreibung "CSV" für Bestandsliste, An-/Abmeldung, Änderungsmeldung

Stand: 13.10.2010

Legende

MDL = Messdienstleister

MSB = Messstellenbetreiber

VNB = Netzbetreiber

Versender
Empfänger

Messdienstleistung					
Anmeldung MDL	Antwort Anmeldung MDL	Abmeldung MDL	Antwort Abmeldung MDL	Änderungs- meldung MDL	Bestands- liste MDL
MDL	VNB	MDL	VNB	MDL / VNB	VNB
VNB	MDL	VNB	MDL	MDL / VNB	MDL

Messstellenbetrieb					
Anmeldung MSB	Antwort Anmeldung MSB	Abmeldung MSB	Antwort Abmeldung MSB	Änderungs- meldung MSB	Bestands- liste MSB
MSB	VNB	MSB	VNB	MSB / VNB	VNB
VNB	MSB	VNB	MSB	MSB / VNB	MSB

Kopfsatz der Nachricht

Nr.	Feldtitel	Wert	Beschreibung
1	Absender	Numerisch	Identifikationsnummer des Absenders, z.B. ILN
2	Absendername	Alphanumerisch	Firma des Absenders
3	Empfänger	Numerisch	Identifikationsnummer des Empfängers, z.B. ILN
4	Empfängername	Alphanumerisch	Firma des Empfängers
5	Kategorie	Alphanumerisch	Kategorie der gesamten Meldung E01 = Anmeldung Messdienstleistung (MDL) E02 = Abmeldung Messdienstleistung (MDL) E03 = Änderungsmeldung Messdienstleistung (MDL) E06 = Bestandsliste Messdienstleistung (MDL) M01 = Anmeldung Messstellenbetrieb (MSB) M02 = Abmeldung Messstellenbetrieb (MSB) M03 = Änderungsmeldung Messstellenbetrieb (MSB) M06 = Bestandsliste Messstellenbetrieb (MSB)

Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss

[illegible]

Meldungssätze der Nachricht (Vorgang)

Nr.	Feldtitel	Wert	Beschreibung
6	Vorgangsnummer	Alphanumerisch	Vorgangsnummer generiert der Absender
7	Referenznummer	Alphanumerisch	Bei der Antwort die Vorgangsnummer der erhaltenen Meldung
8	Transaktionsgrund	Alphanumerisch	E01 = Ein-/Auszug (Umguz) E02 = Neuanlage/Wiederinbetriebnahme E03 = Anbieterwechsel E04 = vorübergehender Anschluss (z.B. Baustrom) E05 = Stornierung
9	Name des aktuellen Messstellenbetreibers	Alphanumerisch	Name des aktuellen Messstellenbetreibers
10	Zählpunktbezeichnung	Alphanumerisch	Vollständige Zählpunktbezeichnung, sofern diese vom VNB bereits vergeben wurde
11	Name Anschlussnutzer	Alphanumerisch	Name Anschlussnutzer
12	Vorname Anschlussnutzer	Alphanumerisch	Vorname Anschlussnutzer
13	Straße Messstelle	Alphanumerisch	Straße Messstelle
14	Haus-Nr. Messstelle	Alphanumerisch	Haus-Nr. Messstelle
15	PLZ Messstelle	Numerisch	PLZ Messstelle
16	Ort Messstelle	Alphanumerisch	Ort Messstelle
17	Hinweis Messstelle	Alphanumerisch	Hinweise zur Messstelle
18	Sparte	Numerisch	01 - Strom 02 - Gas
19	Zählernummer	Numerisch	Zählernummer des Messgerätes
20	Antwort	Alphanumerisch	Analog Lieferantenwechsel z.B. E15 = Zustimmung ohne Korrekturen
21	Bemerkung zur Antwort	Alphanumerisch	Freitext für Zusatzinformationen zur Antwort
22	Beginn Datum	TT.MM.JJJJ	Beginn der Messdienstleistung/Messstellenbetrieb
23	Ende Datum	TT.MM.JJJJ	Ende der Messdienstleistung/Messstellenbetrieb
24	Änderung Datum	TT.MM.JJJJ	Geändertes Datum bei Abweichung von Beginn/Ende
25	Abrechnungsturnus	TT.MM.JJJJ	Datum der Turnusablesung
26	Messgeräteplatzstandort	Alphanumerisch	Standort der Messstelle, z.B. Keller, DG, Außensschrank
27	Abrechnungsfaktor (Wandlerfaktoren)	Alphanumerisch	Wandlerfaktor der Messung
28	Zählerart	Alphanumerisch	Zählerart, z.B. WS, DS
29	Zählwerksmaßeinheit	Alphanumerisch	z.B. kWh, BCBM
30	Hersteller/Zählertyp	Alphanumerisch	Hersteller/Zählertyp des Zählers
31	Vor-/Nachkommastellen	Alphanumerisch	Anzahl der Vor- und Nachkommastellen z.B. VK5/NK1
32	Saldierende oder kumulierende Zählwerke	Alphanumerisch	Angabe, ob Zählwerke saldierte oder kumulierte Werte bilden
33	Impulswertigkeit	Alphanumerisch	Angabe der Impulswertigkeit
34	Erläuterungen	Alphanumerisch	Erläuterungen zum Vorgang

Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
	Muss		Muss		
Muss	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann
Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann
Kann	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann
Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann
Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
Kann	Muss	Kann	Muss	Muss	Muss
	Muss		Muss		
	Kann		Kann		
Muss	Muss				Muss
		Muss	Muss		
	Kann		Kann	Muss	
	Muss		Kann	Kann	Muss
Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann
Kann	Muss	Muss	Muss	Kann	Muss
Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann
Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann
Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann
Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann
Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann

[illegible]